

G 467 BUCAZID®S

Sanitär-Unterhaltsreiniger auf Amidosulfonsäurebasis

Einsatzbereich

- Für die tägliche Reinigung im gesamten Nassbereich.
- Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie z.B. Fliesen, Waschbecken und WCs.
- Besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen.
- Löst problemlos Kalk, Schmutz und Seifenreste.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Kraftvolle Reinigungswirkung.
- Antibakteriell im Konzentrat.
- Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt.
- Geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine.
- RK-gelistet.

Technische Daten	
pH-Wert	0,5 - 1
Produkt-Farbe	rot
Gebindegröße/Art	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister 200 l Mehrwegfass Sondergebinde auf Anfrage
Inhaltsstoffe gem. EU-Empfehlung	<5% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: anorganische und organische Säure, wasserlösliche Lösemittel, Hilfs-, Duft- und Farbstoffe.



G 467 BUCAZID®S

Sanitär-Unterhaltsreiniger auf
Amidosulfonsäurebasis

Anwendung und Dosierung



Für den gesamten Nassraum- und
Sanitärbereich.



Manuell:
WC, Urinale:
pur verwenden.
Sanitäroberflächen:
50 ml/10 l Wasser.



Maschinell:
Einscheibenmaschine:
200 ml-1 l/10 l Wasser.

Oberflächen vor der Anwendung von
G 467 BUCAZID®S mit kaltem Wasser vornässen.
Immer mit kaltem Wasser nachspülen.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.
Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B.
Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk
anwenden.
Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und
Acrylglas anwenden.

Ergänzende Produkte

Bei sehr starken Verschmutzungen im Sanitärbereich:
G 460 Bucalex®.

Speziell im WC/Urinal:
G 465 WC-Reiniger.

Speziell im Weichwasserbereich:
T 468 Bucal®.

Zur Luftverbesserung:
buz®fresh Raumdeos G 563, G 567, G 569
buz®fresh Geruchsvernichter G 568.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

GISBAU-Code: GS 20

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit
Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt zu G 467 BUCAZID®S unter
www.buzil.com.

Artikelnummer:
G467-0001
G467-0010
G467-0200

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG467/0504